




# Airbox 4G



1

أدخل بطاقة SIM **AR**


- EN** Insert SIM card
- FR** Insérer la carte SIM
- PT** Inserir o cartão SIM



2

قم بتشغيل الجهاز **AR**

- EN** Switch on the device
- FR** Allumer le produit
- PT** Ligar o dispositivo



3

إتصل بالشبكة اللاسلكية للجهاز Airbox **AR**

- EN** Connect to Airbox Wi-Fi network
- FR** Se connecter au réseau Wi-Fi de l'Airbox
- PT** Conecte-se à rede Wi-Fi Airbox




4

افتح متصفحك ثم قم بزيارة <http://airbox.home> قم بتسجيل الدخول كأدمن. كلمة المرور مطبوعة على الملصق خلف الجهاز. **AR**

- EN** Open a web browser and go to <http://airbox.home> Login as administrator. For the default administrator password refer to the sticker on the device.

- FR** Lancer un navigateur web et aller sur <http://airbox.home> Se connecter en tant qu'administrateur. Pour le mot de passe administrateur par défaut, se référer à l'étiquette sur le produit.

- PT** Abra um navegador da Web e vá para <http://airbox.home> Login como administrador. Para a senha do administrador padrão, consulte o adesivo no dispositivo.



5

قبول سياسة الخصوصية وتخصيص كلمة مرور الادمن **AR**

- EN** Accept the Privacy Policy and personalize your administrator password
- FR** Accepter la charte de confidentialité et personnaliser votre mot de passe d'administration
- PT** Aceite a Declaração de Privacidade e personalize sua senha de administrador

**Create your password**

The administrator password allows you to modify the settings of your device. Your password should consist of numbers, letters, or characters.

Login:

Password:

Weak Medium Strong

Confirm password:

**Next**

**Software update**

- Auto-update

Auto-update feature allows you to automatically get the latest version of the software and ensure the best experience with your device.


- I have read and agree to the updated Privacy Notice


**Finish**

6


(اختياري) أدخل رقم ال PIN الخاص بشريحتك عند الطلب **AR**

- EN** (optional) Type the PIN code of SIM card
- FR** (optionnel) Introduire le code PIN de la carte SIM
- PT** (opcional) Digite o código PIN do cartão SIM, se for solicitado





1 Micro USB (In)



2

- AR اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لاستعادة ضبط Airbox إلى إعدادات المصنع.
- EN Press and hold for about 2 seconds to activate the WPS function.
- FR Appuyer 2 secondes pour revenir aux réglages initiaux sortie d'usine.
- PT Pressione e segure por cerca de 2 segundos para restaurar sua Airbox para as configurações de fábrica.

AR اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين تقريبًا لتنشيط وظيفة WPS.


3

- EN Press and hold for about 2 seconds to activate the WPS function.
- FR Appuyer pendant environ 2 secondes pour activer la fonction WPS.
- PT Pressione e segure por cerca de 2 segundos para ativar a função WPS.

AR زر تشغيل/إغلاق الجهاز

4

- EN On/Off button
- FR Bouton Marche/Arrêt
- PT Botão On/Off



AR Wi-Fi نشط

- EN Wi-Fi is active
- FR Wi-Fi est actif
- PT Wi-Fi está ativo

AR WPS نشط

- EN WPS is active
- FR WPS est actif
- PT WPS está ativo



AR البطارية مشحونة

- EN Battery is charged
- FR Batterie chargée
- PT Bateria carregada

AR جاري شحن البطارية

- EN Charging
- FR En chargement
- PT A carregar

AR البطارية ضعيفة

- EN Low battery
- FR Batterie faible
- PT Bateria baixa



AR رسالة جديدة

- EN New message
- FR Nouveau message
- PT Nova mensagem

AR تخزين الرسائل ممتلئ

- EN The message storage is full
- FR Boite de réception pleine
- PT Caixa de entrada completa



AR لا يوجد شبكة، لا يوجد خدمة أو لا يوجد بطاقة SIM

- EN No network, no service or no SIM
- FR Pas de réseau, service ou carte SIM
- PT Sem rede, sem serviço ou sem cartão SIM

AR مسجل بشبكة 2G/3G

- EN Registered to 2G/3G
- FR Enregistré en 2G/3G
- PT Registrado em 2G/3G

AR متصل بالشبكة 2G/3G

- EN Connected to 2G/3G
- FR Connecté en 2G/3G
- PT Conectado em 2G/3G

AR مسجل بشبكة 4G

- EN Registered to 4G
- FR Enregistré en 4G
- PT Registrado em 4G

AR متصل بالشبكة 4G

- EN Connected to 4G
- FR Connecté en 4G
- PT Conectado em 4G

BF Orange Burkina Faso, 771 Av du président Aboubacar Sangoulé Lamizana 01BP 6622 Ouagadougou, Burkina Faso  
[www.orange.bf](http://www.orange.bf)

BW Orange Botswana Camp Hill Building - Gaborone West Private Bag BO 64 Gaborone Botswana  
[www.orange.co.bw](http://www.orange.co.bw)

CD Orange RDC, Immeuble Tilapia, 70 avenue Batetela, commune de Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo  
[www.orange.cd](http://www.orange.cd)

CF Quartier Lakouanga, Avenue Boganda, BP 863 Bangui / Central Africa  
[www.orangerca.com](http://www.orangerca.com)

CI Orange Côte d'Ivoire Immeuble "Le Quartz" Bd Valéry Giscard d'Estaing Marcoory - Abidjan, 11 BP 202, Côte d'Ivoire  
[www.orange.ci](http://www.orange.ci)

CM Orange Cameroun Boulevard de la Liberté BP 1864 Douala Akwa Cameroun  
[www.orange.cm](http://www.orange.cm)

EG Orange Egypt Smart Village - Sphinx Building K28, Cairo-Alexandria desert road, Giza, Egypt  
[www.orange.eg](http://www.orange.eg)

GN Orange Guinée, S.A. Cité ministérielle/Donka, Commune de Dixinn B.P. 4549 Conakry, République de Guinée  
[www.orange-guinee.com](http://www.orange-guinee.com)

GW Orange Bissau Praça dos Heróis Nacionais CP1087 - Bissau, Guiné Bissau  
[www.orange-bissau.com](http://www.orange-bissau.com)

JO Orange Jordan - Jordan Telecom Group Abdali, The Boulevard, Black Iris Street, Central 1&2 P.O.Box 1689 Amman 11118 Jordan  
[www.orange.jo](http://www.orange.jo)

LR Orange Liberia Haile Selassie Avenue Capital Bypass, Monrovia, Liberia  
[www.orange.com.lr](http://www.orange.com.lr)

MA Orange Maroc, Lotissement La Colline Immeuble les quatre temps Sidi Maarouf 20270 Casablanca  
[www.orange.ma](http://www.orange.ma)

MG Orange Madagascar La Tour Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano 101 Antananarivo Madagascar  
[www.orange.mg](http://www.orange.mg)

ML Orange Mali Immeuble Orange ACI 2000 - Bamako- MALI  
[www.orangemali.com](http://www.orangemali.com)

SL Orange Sierra Leone 25 Main Motor Road Hill Station Freetown Sierra Leone  
[www.orange.sl](http://www.orange.sl)

SN Orange Sonatel 64, SICAP Keur Gorgui VDN, Dakar Senegal  
[www.orange.sn](http://www.orange.sn)

TN Orange Tunisie Immeuble Orange, centre Urbain nord, 1003 Tunis  
[www.orange.tn](http://www.orange.tn)