



1

- أدخل بطاقة SIM **AR**
EN Insert SIM card
FR Insérer la carte SIM
PT Inserir o cartão SIM




2

- قم بتشغيل الجهاز واتبع شاشة التعليمات **AR**
EN Switch on the device and follow screen instructions
FR Allumer le dispositif et suivre les instructions à l'écran
PT Ligue o dispositivo e siga as instruções no ecrã



3

- إتصل بالشبكة اللاسلكية للجهاز Airbox **AR**
EN Connect to Airbox Wi-Fi network
FR Se connecter au réseau Wi-Fi de l'Airbox
PT Conecte-se à rede Wi-Fi Airbox




4

- افتح متصفحك ثم قم بزيارة <http://airbox.home> **AR**
 قم بتسجيل الدخول كإداري. كلمة المرور مطبوعة على الملصق خلف الجهاز.

- EN** Open a web browser and go to <http://airbox.home>
 Login as administrator. For the default administrator password refer to the sticker on the device.

- FR** Lancer un navigateur web et aller sur <http://airbox.home>
 Se connecter en tant qu'administrateur. Pour le mot de passe administrateur par défaut, se référer à l'étiquette sur le produit.

- PT** Abra um navegador da Web e vá para <http://airbox.home>
 Login como administrador. Para a senha do administrador padrão, consulte o adesivo no dispositivo.



5

- قبول سياسة الخصوصية وتخصيص كلمة مرور الادمن **AR**
EN Accept the Privacy Policy and personalize your administrator password
FR Accepter la charte de confidentialité et personnaliser votre mot de passe d'administration
PT Aceite a Declaração de Privacidade e personalize sua senha de administrador

Create your password
 The administrator password allows you to modify the settings of your device. Your password should consist of numbers, letters, or characters.

admin

Password

Weak Medium Strong

Confirm password

Next

Software update

Auto-update
 Auto-update feature allows you to automatically get the latest version of the software and ensure the best experience with your device.

I have read and agree to the updated [Privacy Notice](#)

Finish


6

AR (اختياري) أدخل رقم الـ PIN الخاص بشريحتك عند الطلب

EN (optional) Type the PIN code of SIM card

FR (optionnel) Introduire le code PIN de la carte SIM

PT (opcional) Digite o código PIN do cartão SIM, se for solicitado





7

AR قم بوضع جهاز Airbox في أنسب مكان للتغطية وإستمتع بسرعة إنترنت فائقة

EN Place your Airbox on most convenient coverage place and enjoy high speed internet!

FR Positionner l'Airbox dans un lieu permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile et profiter d'internet haut débit!

PT Coloque seu Airbox no local de cobertura mais conveniente e aproveite a internet de alta velocidade!



BE Orange Belgium nv/s.a.
Bourgetlaan 3 avenue du Bourget
Brussel 1140 Bruxelles
www.orange.be

BF Orange Burkina Faso, 771 Av du président
Aboubacar Sangoulé Lamizana 01BP 6622
Ouagadougou, Burkina Faso
www.orange.bf

BW Orange Botswana
Camp Hill Building - Gaborone West
Private Bag BO 64 Gaborone Botswana
www.orange.co.bw

CD Orange RDC, Immeuble Tilapia,
70 avenue Batetela, commune de Gombe,
Kinshasa, République Democratique du Congo
www.orange.cd

CF Quartier Lakouanga,
Avenue Boganda,
BP 863 Bangui / Central Africa
www.orangerca.com

CI Orange Côte d'Ivoire
Immeuble "Le Quartz" Bd Valéry Giscard d'Estaing
Marcory - Abidjan, 11 BP 202, Côte d'Ivoire
www.orange.ci

CM Orange Cameroun
Boulevard de la Liberté
BP 1864 Douala Akwa Cameroun
www.orange.cm

EG Orange Egypt
Smart Village - Sphinx Building K28,
Cairo - Alexandria desert road, Giza, Egypt
www.orange.eg

ES Centro Empresarial "La Finca" Paseo del
Club Deportivo no1, Edificio 8 Pozuelo de
Alarcón, 28223 Madrid
www.orange.es

FR Orange,
Service national consommateur
33734 Bordeaux cedex 9, France
www.orange.fr

GN Orange Guinée, S.A. Cité ministérielle/
Donka, Commune de Dixinn B.P. 4549
Conakry, République de Guinée
www.orange-guinee.com

GW Orange Bissau
Praça dos Heróis Nacionais
CP1087 - Bissau, Guiné Bissau
www.orange-bissau.com

JO Orange Jordan - Jordan Telecom Group
Abdali, The Boulevard, Black Iris Street,
Central 2&1 P.O.Box 1689 Amman 11118 Jordan
www.orange.jo

LU Orange Luxembourg
8 rue des Mérovingiens
L8070- Bertrange
www.orange.lu

LR Orange Liberia
Haile Selassie Avenue
Capital Bypass, Monrovia, Liberia
www.orange.com.lr

MA Orange Maroc, Lotissement La
Colline Immeuble les quatre temps
Sidi Maârouf 20270 Casablanca
www.orange.ma

MD IM "Orange Moldova" SA,
str. Alba Iulia 75, MD2071-
Chisinau, Republica Moldova
www.orange.md

MG Orange Madagascar
La Tour Rue Ravoninahitriariavo
Ankorondrano 101 Antananarivo Madagascar
www.orange.mg

ML Orange Mali
Immeuble Orange
ACI 2000 - Bamako- MALI
www.orangemali.com

PL Orange Polska Spolka
Akcyjna, Al. Jerozolimskie
326-160, 02 Warszawa, Polska
www.orangemali.pl

RO Orange România S.A.
Bd. Lascar Cartagiu nr. 53-47,
Sector 1, Bucuresti, România
www.orange.com.ro

SK Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,
82108, Bratislava
www.orange.sk

SL Orange Sierra Leone
25 Main Motor Road Hill Station
Freetown Sierra Leone
www.orange.sl

SN Orange Sonatel
64, SICAP Keur Gorgui VDN,
Dakar Senegal
www.orange.sn

TN Orange Tunisie
Immeuble Orange, centre Urbain nord,
1003 Tunis
www.orange.tn