


Flybox 5G


H153-381

Quick Start Guide



1

- AR إدخال بطاقة SIM
EN Insérer la carte SIM
ES Insert SIM card
NL Plaats de simkaart
NL Inserta la tarjeta SIM
RO Introduceți cartela SIM
RU Вставьте SIM-карты
SK Vložte SIM kartu
PT Inserção do cartão SIM




2

- AR قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء
EN Brancher l'appareil
EN Plug the device
NL Sluit het apparaat aan
RO Conectăți dispozitivul
RU Подключите устройство
SK Zapojte prístroj
PT Conecte o dispositivo




3

- AR تفعيل واي فاي Flybox
EN Flybox Wi-Fi
EN Se connecter au réseau Wi-Fi de la Flybox
EN Connect to Flybox Wi-Fi network
NL Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk van de Flybox
RO Conectați la Wi-Fi del Flybox
RO Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi Flybox
RU Подключите Wi-Fi сеть Flybox
SK Pripojte sa k Wi-Fi sieti Flyboxu
PT Conecte-se à rede Wi-Fi Flybox




4

- AR قم بتسجيل الدخول كأدمن. كلمة المرور مطبوعة على الملصق خلف الجهاز. انتبه
EN Lancer un navigateur web et aller sur <http://flybox.home>. Se connecter en tant qu'administrateur. Pour le mot de passe administrateur par défaut, se référer à l'étiquette sur le produit.
EN Open a web browser and go to <http://flybox.home>. Login as administrator. For the default administrator password refer to the sticker on the device.
EN Open een browser en surf naar <http://flybox.home>. Identificeer u als administrator. Het standaardwachtwoord staat op de sticker op het apparaat.
RO Abre tu navegador web y ve a <http://flybox.home>. Identifică-te ca administrator. Encăntărilor la contrasena de administrator en la pagină de tu dispozitiv.
RO Lansăți browser-ul web și accesați <http://flybox.home>. Logați-vă ca administrator. Parola implicită de administrator se află pe stickerul de pe dispozitiv.
RU Запустите веб-браузер и перейдите на <http://flybox.home>. Зарегистрируйтесь как администратор. Пароль администратора указан на стикере, наклеенном на устройстве.
SK Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu <http://flybox.home>. Prihláste sa ako administrátor. Prihlasovacie údaje nájdete na zariadení Flybox.
PT Abra um navegador da Web e vá para <http://flybox.home>. Login como administrador. Para a senha do administrador padrão, consulte o adesivo no dispositivo.



5

- AR قبول سياسة الخصوصية وتخصيص كلمة مرور الأدمن
EN Personnaliser votre mot de passe d'administration et accepter la charte de confidentialité
EN Personalize your administrator password and accept the Privacy Policy
NL Personaliseer uw beheerserswachtwoord en accepteer het vertrouwelijkheidscharte
RO Personalizați cu clave de administrator și acceptați Politica de Privacitate
RO Personalizați parola de administrator și confirmați Politica de Securitate
RU Настройте пароль администратора и подтвердите согласие с Политикой безопасности
SK Môžete zmeniť heslo administrátora a akceptujete podmienky
PT Cria a sua palavra-passe de administrador e Aceites Declaração de Privacidade



6

- AR (اختياري) أدخل رقم ال PIN الخاص بشريحتك عند الطلب
EN (optional) Introduce the code PIN de la carte SIM
EN (optional) Type the PIN code of SIM card
NL (optioneel) Indien nodig, voer de pincode van de simkaart in
RO (opțional) Introduceți codul PIN al cartelei SIM dacă este solicitat
RO (opțional) introduceți codul PIN al cartelei SIM dacă este solicitat
RU (опционально) Введите PIN-код SIM-карты если он запрашивается
SK (voliteľné) Zadajte PIN kód Vašej SIM karty
PT (opcional) Digite o código PIN do cartão SIM

